

105932872
100533178

Устройство от насекомых и грызунов

Pest Repeller



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TS-0614A

ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ PEST REPELLER

(2 УСТРОЙСТВА В КОМПЛЕКТЕ)

TS-0614A



Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением инновационного отпугивателя насекомых **PEST REPELLER**. Отпугиватель насекомых **PEST REPELLER** – это простое и безопасное в эксплуатации электронное устройство с интегральной микросхемой. Принцип действия очень простой: вставьте устройство в электрическую розетку, по всему помещению распространяется действие сигнала, который оказывает раздражающее воздействие на нервную систему насекомых, соответственно, вы избавляетесь от насекомых и грызунов, не убивая их.

ВНИМАНИЕ

НЕ используйте отпугиватель насекомых и грызунов, если у вас проживает один из следующих животных или насекомых:

Норка, хомяк, шиншилла, песчанка, морская свинка, тарантул или иные грызуны (или животные, относящиеся к отряду грызунов). ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ ОКАЗЫВАЕТ НА НИХ ПАГУБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

Потребляемый ток: 220-240VAC 50Hz Номинальная мощность: <10W
Температуры окружающей среды: 10°C-40°C Относительная влажность: 40-85%

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Вставьте отпугиватель в штепсельную розетку. Убедитесь в том, штепсельная розетка исправна.
2. Вспыхнет зеленая лампочка, в случае если отпугиватель включен, загорится красная лампочка и подсветка.
3. Отпугиватель начнет работать, начнется процесс отпугивания насекомых и грызунов. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Когда устройство выключено, красная лампочка не горит.



ВНИМАНИЕ!!

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
Храните устройство в недоступном для детей месте.
Исключительно для использования взрослыми людьми.
Устройство не является игрушкой.

Отпугиватель насекомых и грызунов **PEST REPELLER** генерирует импульс, который поступает в электрическое поле, присутствующее в доме или в помещении. Импульс оказывает раздражающее воздействие на нервную систему насекомых и грызунов, они покидают помещение живыми.

Зона действия устройства составляет примерно 230 квадратных метров одноэтажного здания. Рекомендуется устанавливать устройство по возможности в центре помещения, в многоэтажных зданиях рекомендуется устанавливать устройства в противоположных частях каждого второго этажа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в современных зданиях коммерческого назначения из-за наличия металлической обшивки на проводах зона действия одного устройства **PEST REPELLER** составляет 132 квадратных метра. Если речь идет о зданиях из монолитных бетонных конструкций, устройство необходимо устанавливать в каждой отдельной комнате.

Проблема с отпугиванием насекомых и грызунов решается в течение 2-4 недель, однако в зависимости от разновидности насекомых и грызунов, а также их репродуктивного цикла, для полного избавления помещения от насекомых и грызунов потребуется более 4-х недель. В случае если ситуация очень тяжелая и насекомых и грызунов очень много, для полного избавления от них потребуется до 6 недель.

В устройстве **PEST REPELLER** имеется встроенный электрический стабилизатор напряжения, защищающий от перегрева и скачков напряжения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: На протяжении первых 2 недель применения устройства активность насекомых и грызунов может возрастать. Это совершенно нормально, в последующие недели активность насекомых и грызунов сократится.

Устранение неисправностей

В случае если в работе устройства возник сбой, ознакомьтесь сначала с информацией, представленной в данном разделе. Возможно, проблема незначительная и Вам удастся самостоятельно решить ее!

Проблема: устройство не работает

Решение: Проверьте следующее:

- Подключено ли устройство к сети питания?
- Убедитесь в том, что к источнику питания поступает ток.
- Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует значению 220-240 Вольт.
- Убедитесь в том, что соединительные приспособления чистые.

Правила техники безопасности

- Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство.
- Храните и эксплуатируйте устройство при температуре от 10 до 40°C.
- Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
- Не ставьте устройство рядом с источником огня.
- Не бросайте устройство и не встряхивайте его.
- Не эксплуатируйте устройство в случае его повреждения.
- Протирайте устройство мягкой салфеткой. Не используйте едкие чистящие средства и химикаты.

Предупреждения о соблюдении техники безопасности

Целевое назначение

Устройство генерирует сигнал, который раздражает нервную систему насекомых и грызунов, они покидают помещение живыми. Используйте устройство исключительно в регионах с умеренным климатом.

ОПАСНОСТЬ для детей

- Дети не осведомлены о рисках, возникающих при неправильной эксплуатации электроприборов. Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Следите за тем, чтобы упаковочный материал не попал в руки детей.

Электрическая БЕЗОПАСНОСТЬ

При использовании устройства обязательно помните следующее:

- Не ставьте в непосредственной близости от устройства емкости наполненные водой, например, вазы. Они могут опрокинуться, попавшая на устройство жидкость пагубно влияет на электрическую безопасность при эксплуатации.
- Не открывайте и снимайте компоненты корпуса устройства, не вставляйте в корпус устройства какие-либо предметы.
- Не модифицируйте и не изменяйте устройство.

ВНИМАНИЕ! Риск причинения материального ущерба!

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Риск получения ожогов/риск пожара

- НЕ ставьте в непосредственной близости от устройства источники открытого огня, например, горящую свечу.



В устройство могут вноситься технические изменения.

Декларация о соответствии

Полную версию декларации о соответствии можно запросить у компании Teleshop (HK) Ltd.

Утилизация

Данное устройство соответствует требованиям Директивы Европейского союза 2012/19/ЕС. Перечеркнутое изображение мусорного бака на колесиках указывает на то, что на территории Европейского союза данное устройство должно утилизироваться отдельно. Данное требование распространяется на изделия и все вспомогательные приспособления, на которых имеется такое изображение. Изделия, на которых имеется такое изображение, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами; такие изделия следует отправлять в пункты сбора электронных и электрических приборов для их дальнейшей переработки. Благодаря переработке сокращается расход сырья и снижается нагрузка на окружающую среду.



Упаковка

Упаковка изготовлена из вторичного сырья. Утилизируйте упаковку, обращая внимание на ее разновидность.

Утилизируя упаковку, соблюдайте требования по охране окружающей среды, принятые в Вашем регионе проживания.

Teleshop (HK) Ltd.

**49#, Qun Fu Industrial Zone, Gang Kou Town, Zhong Shan city,
GuangDong Province, CHINA**



Изготовлено в Китае xx/2016

Изготовитель: Teleshop (HK) Limited

Адрес изготовителя: 49#, Qun Fu Industrial Zone, Gang Kou Town, Zhong Shan city, GuangDong Province, CHINA

Отправитель: TOP SHOP INTERNATIONAL SA, Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano SWITZERLAND

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «Студио Модерна»

Место нахождения: 109341, Россия, город Москва, улица Перерва, д. 11, стр. 23

Фактический адрес: 115477, Россия, город Москва, улица Кантемировская, дом 58,

Телефон: +74957300201, факс: +74957300203, e-mail: secretary@studio-moderna.com